

# Instructions Flash Prolite 82 Et SkyPort



## A quoi servent ces boutons ?



- 1- Position haute : La lampe témoin change d'intensité selon le réglage de la puissance de la lampe flash.
- 1- Position milieu : La lampe témoin est éteinte.
- 1- Position basse : La lampe témoin reste à pleine puissance.

- 2- Position haute : La lampe témoin s'éteint lors du déclenchement du flash, et se rallume dès que le flash est rechargé.
- 2- Position basse : La lampe témoin reste toujours allumée ; ça évite le trou noir après la prise de vue.



- 3- Bouton test de déclenchement du flash.
- 3a- Témoin de charge du flash. (Vert OK)
- 4- Position basse : mise en route de la commande de déclenchement du flash par le capteur N°5.
- 6 - : Logement du fusible.



- 7- Bouton de mise en route du flash.
  - 8- Bouton de réglage de la puissance du flash.
  - 9- Témoin de surcharge du flash.
- Si vous changez la puissance du flash en plus ou en moins, déclencher manuellement le flash, (bouton 3) pour qu'il prenne en charge le nouveau réglage.



# L'émetteur



L'émetteur se place sur la griffe porte flash, de votre appareil.

**1-** Mise en route et choix de la gestion des flashes.

**Off** - Eteint.

**Grp** - Déclenche uniquement le ou les flashes faisant partie du groupe.

**All** - Déclenche tous les flashes.

Tous les autres flashes, non connectés au système Skyport, peuvent être déclenchés en mettant en fonction la cellule réceptrice du flash, (bouton 4 de la torche).

**2-** Choix du groupe des flashes.

**3-** Bouton de déclenchement pour test.

**4-** Choix du canal. Utilisable seulement s'il y a plusieurs émetteurs.

**5-** Antenne émettrice.

**6-** Ces réglages ne sont pas disponibles avec nos flashes.

La base émettrice est alimentée par une pile bouton.  
Attention aux pôles. Energiser 2430 3v.



Le système peut être couplé à une cellule avec le câble de liaison.





Avant de ranger l'émetteur contrôlez bien qu'il soit éteint.



Une fois terminé votre travail veuillez ranger l'émetteur (seulement l'émetteur) dans sa sacoche. Veuillez noter toutes anomalies que vous rencontrez, sur la feuille de présence et aussi par e-mail au responsable du studio.

U.Bolla : [info@photospixels.com](mailto:info@photospixels.com)

NB : toutes propositions pour des améliorations seront les bienvenues.

**Bon travail**